


① Internet Explorer 11 をご使用ください。

対応ブラウザは Windows PC の Internet Explorer 11 のみです。
Mac PC および Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox などのブラウザには対応していません。

② Internet Explorer 11 の互換表示設定を設定してください。


※ Internet Explorer 11 でネットワークカメラに接続(アクセス)した状態で、以下の操作をしてください。

1. 「ツール(T)」をクリックしてください。



※ メニューバーが表示されていないときは、キーボードの「Alt」キーを押すとメニューバーが表示されます。

2. 「互換表示設定(B)」をクリックしてください。



3. 「追加するWebサイト(D):」にアドレスがない(空欄)のとき → 「閉じる(C)」をクリックして終了です。

「追加するWebサイト(D):」にアドレスがあるとき → 「追加(A)」をクリックしてください。

互換表示設定

互換表示設定の変更

追加する Web サイト(D):

mimasu.net

追加(A)

互換表示に追加した Web サイト(W):

削除(R)

イン트라ネットサイトを互換表示で表示する(I)

Microsoft 互換性リストの使用(U)

[Internet Explorer のプライバシーに関する声明](#)を読んで詳細を確認する

閉じる(C)

4. 「互換表示に追加したWebサイト(W):」にアドレスが移動したことを確認してから、「閉じる(C)」をクリックして終了です。

互換表示設定

互換表示設定の変更

追加する Web サイト(D):

追加(A)

互換表示に追加した Web サイト(W):

mimasu.net

削除(R)

イン트라ネットサイトを互換表示で表示する(I)


Microsoft 互換性リストの使用(U)

[Internet Explorer のプライバシーに関する声明](#)を読んで詳細を確認する

閉じる(C)

③ Internet Explorer 11 の ActiveX フィルターをオフにしてください。

1. 「ツール(T)」をクリックしてください。



※ メニューバーが表示されていないときは、キーボードの「Alt」キーを押すとメニューバーが表示されます。


2. 「ActiveX フィルター(X)」にチェックが入っていないことをご確認ください。

チェックが入っている (ActiveX フィルター(X)) ときは、「ActiveX フィルター(X)」をクリックしてチェックを外してください。



④ Internet Explorer 11 のポップアップブロックを無効にしてください。

1. 「ツール(T)」をクリックしてください。



※ メニューバーが表示されていないときは、キーボードの「Alt」キーを押すとメニューバーが表示されます。

2. 「ポップアップ ブロック(P)」にカーソルを合わせ、隣に表示されたウィンドウに「ポップアップ ブロックを有効にする(B)」と表示されていることを確認してください。


「ポップアップブロックを無効にする(B)」と表示されているときは、「ポップアップブロックを無効にする(B)」をクリックして無効にしてください。



⑤ Internet Explorer 11 の信頼済みサイトを設定してください。

※ Internet Explorer 11 でネットワークカメラに接続(アクセス)した状態で、以下の操作をしてください。

1. 「ツール(T)」をクリックしてください。




※ メニューバーが表示されていないときは、キーボードの「Alt」キーを押すとメニューバーが表示されます。


2. 「インターネット オプション(O)」をクリックしてください。




3. 「終了時に閲覧の履歴を削除する(W)」にチェックが入っていないことを確認してください。
チェックが入っているときは、チェックを外して「適用」をクリックしてください。




4. 「セキュリティ」タブをクリックしてください。



5. 「信頼済みサイト」をクリックしてから、「サイト(S)」をクリックしてください。




6. 「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする(S)」にチェックが入っていないことを確認してください。チェックが入っているときは、チェックを外してください。




7. 「このWebサイトをゾーンに追加する(D):」にアドレスがない(空欄)のとき → 「閉じる(C)」をクリックして終了です。

「このWebサイトをゾーンに追加する(D):」にアドレスがあるとき → 「追加(A)」をクリックしてください。




8. 「Webサイト(W):」にアドレスが移動したことをご確認してから、「閉じる(C)」をクリックして終了です。




⑥ Internet Explorer 11 に Google ツールバーがインストールされているときは、Google ツールバーを無効にしてください。

Google ツールバーがインストールされているときは、Google ツールバーの  をクリックして無効にしてください。



⑦ Internet Explorer 11 の Windows Defender SmartScreen フィルターを無効にしてください。


1. 「ツール(T)」をクリックしてください。



※ メニューバーが表示されていないときは、キーボードの「Alt」キーを押すとメニューバーが表示されます。

2. 「Windows Defender SmartScreen フィルター(T)」にカーソルを合わせ、隣に表示されたウィンドウに「Windows Defender SmartScreen を有効にする(O)...」と表示されていることを確認してください。

「Windows Defender SmartScreen を無効にする(F)...」と表示されているときは、「Windows Defender SmartScreen を無効にする(F)...」をクリックして無効にしてください。



⑧ Internet Explorer 11 を管理者として実行してください。

